

# PROTOCOLO REFORMISTA E INSTALADOR FASES 0 Y 1

## 1 ANTES DE LLEGAR A LA CASA O LOCAL A REFORMAR

**Tómate la temperatura**, si tienes fiebre (+37,5) quédate en casa y llama al centro de salud.



**Ponte una mascarilla** siempre que te reúnas con el cliente en su casa o local o vayas a realizar una obra o reforma.



**Avisa de la duración de la obra y horarios.** Si vas a realizar una reforma en un edificio habitado, es recomendable que te pongas en contacto con el administrador o presidente de la comunidad, para avisar de que se va a realizar una obra y de los horarios de entrada y salida. También lo puede hacer tu cliente.



**Información en zonas comunes.** La anterior información debe estar visible en zonas comunes para evitar que los habitantes del edificio coincidan con los profesionales que hacen la obra o reforma.

**Materiales y herramientas envueltos en plásticos.** Lo que se use en la obra debe introducirse en el edificio aislados, envueltos en plásticos.



**Evita el contacto.** No debes saludar de forma física al cliente.



## 2 EN EL TRAYECTO

**Viaja solo**, es recomendable usar el vehículo de forma individual. Si no se puede intentar mantener un sitio de distancia.



**Desinfecta el vehículo.**

Limpia el coche o furgoneta tras cada uso con gel hidroalcohólico u otros limpiadores efectivos.

## 3 AL LLEGAR A LA CASA O LOCAL DEL CLIENTE

**Evitar pasar por zonas comunes**, en la medida de lo posible.

**Sectorizar zonas**, donde se vaya a trabajar.

**Si no se pueden sectorizar zonas de paso en zonas comunes**, los trabajadores deberán utilizar mascarillas, guantes, buzos y calzas al acceder al edificio, o al menos ropa y calzado distintos a los usados en la obra.

**El cliente no puede estar en la vivienda.** Mientras que se realizan las obras el cliente no puede permanecer en la vivienda.

## 4 DURANTE LA OBRA O REFORMA



**Protege zona de acceso**, debes proteger la zona de acceso con plásticos y sectorizar el espacio.

**Productos de desinfección.**

Siempre debe haber agua, jabón y toallitas de papel desechable o gel hidroalcohólico.

**Ventilar** el lugar donde se trabaje.

**Desinfectar zonas comunes**, como pomos, botones del ascensor y otros elementos de zonas comunes que se puedan tocar.

**Evitar muchos trabajadores juntos**, coordina los trabajos para evitar que coincidan muchas personas.

**Distancia de seguridad y protección.**

Si no se puede mantener la distancia de seguridad se debe llevar mascarilla o pantalla protectora y guantes.

**Desinfectar herramientas compartidas**, las herramientas que usen varias personas hay que limpiarlas antes de traspasarlas.

## 5 AL TERMINAR LA JORNADA

**Salida/entrada.** Los trabajadores saldrán solo al empezar y terminar la jornada. En caso de fuerza mayor, deberá comunicarse esa "salida extra" al presidente o administrador del edificio o finca.

**Limpiar todas las superficies** al acabar la jornada (pomos, puertas, interruptores...).

**No dejar residuos EPI** en el edificio vivienda.

**Desinfectar** herramientas y material utilizado.

**Exhaustiva limpieza del trabajador:**

lavarse las manos en profundidad y quitarse con cuidado EPIS y ropa de trabajo (lavarla a más de 60°).

