

SER PROFESIONAL ES QUE HABLEN BIEN DE TI

SEGÚN LAS RECOMENDACIONES
DEL MINISTERIO DE SANIDAD SI
LA DISTANCIA DE CONTACTO ES
MENOR A 1 METRO:

FFP2
+ INFO

! RECUERDA

A LA HORA DE CONTRATAR,
LA CONFIANZA QUE GENERA
EL PROFESIONAL ES LO MÁS
VALORADO PARA EL:

70%
DE CLIENTES

Con la publicación en el BOE de la Orden SND/440/2020, de 23 de mayo, se levantó la suspensión de las actividades relacionadas con obras de intervención en edificios existentes que había estado vigente durante gran parte del Estado de Alarma. En consecuencia, desde su entrada en vigor el pasado 25 de Mayo ya no existe ningún tipo de limitación ni restricción para la ejecución de obras en edificios y viviendas habitadas, para todas las zonas en Fase 1 de desescalada y posteriores.

CONTÁCTANOS

-  www.andimac.org
-  administrador@andimac.org
-  <https://twitter.com/andimac>
-  <https://www.facebook.com/andimacreforma/>
-  <https://www.linkedin.com/company/andimac/>

andimac

Para más información sobre
la crisis del Covid-19 en el
sector de la construcción,
puedes remitirte al siguiente
link donde encontrarás toda
la información:
<https://andimac.org/noticias/>



CONSEJOS PRO

94

¿CÓMO GESTIONAR LA REFORMA EN TIEMPOS DE COVID19? GUIA DE BUENAS PRÁCTICAS

EL PROFESIONAL AL
SERVICIO DEL CLIENTE

 **terrapilar**
MATERIALES PARA CREAR

¿ES POSIBLE REALIZAR REFORMAS EN FASE 1 Y POSTERIORES?

Desde el pasado día 25 de mayo, **ya es posible la ejecución de obras y reformas en edificios habitados**, aunque eso sí, respetando al máximo las medidas de seguridad y prevención recomendadas por las autoridades sanitarias.

Medidas de Seguridad y Coordinación de las reformas:

- Tomarse la temperatura, y si es superior a 37,5°C o se presentan otros síntomas, no salir y notificar a su Centro de Salud. En este caso, además, hay que notificar a la empresa de los trabajadores con quien haya tenido en contacto.
- Salir de casa o de la empresa con la mascarilla puesta. La empresa proporcionará EPI a los trabajadores.
- Recomendamos contactar con el administrador y/o el presidente de la comunidad para comunicar la realización de los trabajos, así como el horario de entrada y salida.



Buenas prácticas al llegar al lugar de la obra o reforma:

Es recomendable limitar el acceso y paso por zonas comunes a lo imprescindible, preferiblemente al principio y final de la jornada. En lo posible, señalizar las zonas donde se vayan a realizar los trabajos.

Para el paso por zonas comunes, los trabajadores accederán al edificio con ropa y calzado distintos a los utilizados durante la jornada laboral.

Los materiales y herramientas necesarios se introducirán aislados envueltos en plástico.

Se deberá mantener la distancia de seguridad con el cliente, y usar mascarilla en caso de no poder mantenerla.

¿QUÉ MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE SE DEBEN ADOPTAR?

Durante la realización de las obras y reformas, recomendamos seguir el siguiente protocolo para aumentar la confianza y seguridad de los clientes y contribuir a la protección frente al coronavirus:

1. Coordinar los trabajos para evitar que coincidan muchas personas en un mismo espacio.
2. Asegurar la disponibilidad de agua, jabón y toallas de papel desechable, así como soluciones hidroalcohólicas.
3. Si no es posible mantener la distancia de seguridad, habrá que llevar mascarilla y / o pantalla protectora y guantes.
4. Ventilar el lugar donde se esté trabajando.
5. Se desinfectarán con solución hidroalcohólica los elementos a los que se haya tenido contacto en las zonas comunes, prestando especial atención a pomos, botonera del ascensor, interruptores, tiradores, etc.
6. Si se comparten herramientas, recomendamos limpiarlas (con agua y lejía o gel hidroalcohólico) antes de traspasarlas.

Recomendaciones al final de la jornada:

- Hacer una limpieza de todas las superficies, en especial aquellas de contacto frecuente (pomos de puertas, interruptores, barandillas...)
- El trabajador deberá, en este orden, lavarse las manos en profundidad, quitarse con seguridad la mascarilla, la ropa de trabajo y los guantes.
- No dejar residuos ni EPI en el domicilio.
- Desinfectar las herramientas y material utilizado, y lavar la ropa de trabajo a más de 60°.