

SER PROFESIONAL ES QUE HABLEN BIEN DE TI

PARA PERMITIR EL ACERCAMIENTO EN SILLA DE RUEDAS, EL LAVABO DEBE TENER UN ESPACIO LIBRE INFERIOR DE AL MENOS:

70 CM

TODOS LOS ACCESORIOS DEL BAÑO (JABONERA, TOALLERO...) DEBEN IR INSTALADOS A UNA ALTURA DEL SUELO NO SUPERIOR A:

120 CM

! RECUERDA

Aunque al pensar en una vivienda accesible lo primero que se nos venga a la mente sean personas con movilidad reducida, la accesibilidad va mucho más allá: significa tener unos espacios cómodos, funcionales y confortables para todos los miembros de la familia y para las visitas que podamos recibir. En concreto, a la hora de planificar la reforma del baño es importante conocer algunas claves y recomendar a nuestros clientes plantear la reforma desde estos criterios, ya que así evitaremos al cliente tener que hacer una nueva reforma si surge alguna nueva necesidad en el hogar.

CONTÁCTANOS

 www.andimac.org
 administrador@andimac.org
 <https://twitter.com/andimac>
 <https://www.facebook.com/andimacreforma/>
 <https://www.linkedin.com/company/andimac/>

andimac

Para más información puedes visitar la web de www.salsar.net/es/ o hacer clic en este código QR:



Con la garantía técnica de:

Salsar

CONSEJOS PRO

130

¿CÓMO MEJORAR LA ACCESIBILIDAD AL REFORMAR UN BAÑO?

EL PROFESIONAL AL SERVICIO DEL CLIENTE

terrapilar
MATERIALES PARA CREAR

